

Q'AUTO-全新自動變速發電科技!

踩踏發電 × 無需充電 × 自動變速

不用充電，也能自動變速!

能在每次踩踏時收集動力，並儲存換檔所需的電力。
適用於公路車、城市車、旅行車、碟石車。

SLW-EN605-R
無線變速按鈕開關

檢視變速模式及
電池電力狀態。

Di2


LED顯示燈

升檔
變速模式切換
(自動 ↔ 手動)
降檔

系統會判斷最
適合您的檔位!

發電花鼓內部有三個感測器，用於追蹤
「速度、踏頻、坡度」，能提供穩定、
準確的自動換檔!

CUES FH-U6060
後花鼓



踏頻

速度

坡度

越騎越懂你!

Q'AUTO 擁有超過 6,500 種可能的演算法模式供選擇。
「自我適應學軟體」會記住騎乘者的換檔模式，能讓騎
乘者保持在最適合的檔位。



一般

變速遲疑、換檔混亂



Q'AUTO

自動變速、換檔穩穩